

## Filterregler und Regler der Futura Serie

### Manometer montieren / Manometer austauschen



#### Vor der Inbetriebnahme

- Lassen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme einige Stunden akklimatisieren, da sich ansonsten im Gehäuse Kondenswasser niederschlagen kann.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen und pneumatischen Anschlüsse belegt oder verschlossen sind. Nehmen Sie nur ein vollständig installiertes Produkt in Betrieb.

#### Manometer mit Quetschring

1. Manometer in das Manometergewinde bis zum Anschlag hinenschrauben (Maulschlüssel SW 14).
2. Danach das Manometer ausrichten. Max. 3/4 Umdrehung vor. Max. Anzugsmomente: 7 – 8 Nm.

#### Manometer mit PTFE

1. Manometer in das Manometergewinde bis zum Anschlag hinenschrauben (Maulschlüssel SW 14).
2. Danach das Manometer ausrichten. Max. Anzugsmomente: 7 – 8 Nm.

#### Manometer mit Dichtband abdichten

1. Manometergewinde mit Dichtband 5-lagig in Einschraubrichtung umwickeln.
2. Dichtband mit der Hand aufpressen.
3. Manometer in das Manometergewinde einschrauben (ca. 4 Umdrehungen) und ausrichten.

**Achtung: Manometer darf nicht zurückgeschraubt werden!**